

RTRAC Einbauanweisung für ARP Schwungscheiben-Schrauben 209-2801

Der ARP Satz 209-2801 besteht aus:
8 Schrauben M10 x 1,25, Schaftlänge 25mm

Alle Teile vor Montage auf Beschädigung überprüfen

Keine Unterlegscheiben oder Federscheiben verwenden.

Die Schraubenlöcher an der Schwungscheibe müssen ausreichend angesenkt sein, damit der Radius unter dem Schraubenkopf frei ist.

Das Schraubengewinde mit LOCTITE 242 benetzen und die Fläche unter dem Schraubenkopf mit ARP ULTRA TORQUE Fett

Schwungscheibe montieren und Schrauben von Hand anziehen.

Schrauben über Kreuz zunächst mit 50 Nm und dann mit 95 Nm gleichmäßig anziehen.
Dazu eine 12kt-Nuss mit Schlüsselweite 19 mm verwenden.

Auf allen ARP Verpackungen befindet sich ein Aufkleber mit Auftragsnummer, Gewicht und Datum. Diese Angaben sind erforderlich bei Reklamationen. Bitte heben Sie deshalb die Verpackung auf.

Stand: 07.03.12

RTRAC GmbH
An der Salzstr. 8
97490 Poppenhausen
Tel: 09725 5075
Mail: info@rtrac.de